



PROCEDURE MONTAGE DECOR

Le montage du praticable décor débutera par le coin avant scène jardin (trappe A9)

. Commencer par mesurer à partir du centre 2m10 à Jardin pour placer le centre du pied A 10

. Mettre en place tous les pieds de la 1ère rangée (A10.B10. C10. D10. E10...I10)

et de la 2ème Rangée (A9. B9. C9. D9....I9)

. Puis positionner la 1ère série de trappes (de A9 à H9)

(Flèche = repère vers avant scène)

NB: Vérifier que vous partez droit !!

ATTENTION: Ne pas visser avant d'avoir mis en place la 2ème rangée

. Visser La 1ère rangée quand la 2ème est en place et ainsi de suite

VIS "SIX PANS CREUX" : Plate= diamètre 5 = devant des trappes classiques

Rondes Longues = diamètre 6 = arrière des trappes classiques

Rondes Courtes = diamètre 6= avant et arrières des trappes magiques (eau,chaise)

NB: N'oubliez pas les rondelles ... (demander à Thibaut pour le détail)

. Continuer montage ligne par ligne jusqu'à H9

ATTENTION

Mettre en place système de fil pour trappes magiques, bassines et moteurs, trappes magiques au fur et à mesure

. Ne pas oublier d'installer les projecteurs (voir plan lumière)

. Vérifier emplacement décor (PRECIS) avant de continuer (voir cote plus haut)

. Fixer ensuite contours décor

(repères dessus avec fleche indiquant avant scène)

. Fixer ensuite Poutre centrale fixe

. puis "Construire" pratos Musiciens

(Repères au scotch)

Anne COUDRET

06.11.18.22.79